Qmix シリーズ

屋内用 | 対象年齢 2〜5才 | 重量制限 25kg

アンパンマン NEW にこにこジャングルパーク

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

とりあつかいせつめいしょ［取扱説明書］

●セット内容●

①  パイプ(4色)…36本	②  すべり台…1個	③  階段…1個	④  ステップパネル…1枚	⑤ のれん…2枚
⑥  転倒防止脚（手すり）…3個	⑦ 3つ又ジョイント(A)…10個	⑧  4つ又ジョイント(B)…2個	⑨  5つ又ジョイント(C)…8個	⑩ パイプ外し器具…1個 ⑪ 取扱説明書…1部（本書）



パイプとジョイントの接続方法

ジョイントの凸部2ケ所と、パイプに開いた4つの穴のうちの2ケ所を「カチッ」と鳴るまでしっかり差し込んでください。
ジョイントにはそれぞれ（A）～（D）までの刻印が入っています。組み立て時の目安にしてください。
※指などをはさまないようにご注意ください。
※ゆるみやガタが無いか確認してください。



パイプとジョイントの取り外し方法

ジョイントの凸部とパイプが接続されているパイプ穴２ケ所にパイプ外し器具の凸部が当たるようにセットしてください。
パイプ外し器具をにぎり、パイプを引き抜いてください。
※指などをはさまないようにご注意ください。
※パイプ外し器具は、なくさないようご注意ください。
※パイプ穴は4ケ所開いていますが、ジョイントとパイプが接続されている穴は２ケ所です。
ジョイントとパイプが接続されている場所には、ジョイントに▲マークが付いています。（図１）
接続している場所を良く確かめてからパイプ外し器具をセットしてください。
※解体する場合は組み立てと逆の手順で行うと外しやすいです。



図１

●組み立て方●

※必ず保護者の方が組み立ててください。　※パイプの色は自由に組み合わせてください。

本体ベース

1.



(注)転倒防止脚

●上になる面

●下になる面

※転倒防止脚は効果を高めるため、上下を確認のうえ組立ててください。

●完成図



使用パーツ
●パイプー10本（色は自由に組み合わせてください）
●3つ又ジョイント(A)ー4個
●5つ又ジョイント(C)ー4個
●転倒防止脚ー2個

本体ベース

2.



使用パーツ
- ●パイプー10本
- ●3つ又ジョイント(A)ー2個
- ●4つ又ジョイント(B)ー2個
- ●5つ又ジョイント(C)ー4個

●完成図



3.



使用パーツ
- ●パイプー4本
- ●3つ又ジョイント(A)ー4個

●完成図



本体の組み立て

1.



使用パーツ
- ●パイプー8本
- ●手すりー1個

●完成図



2.



使用パーツ
- ●パイプー4本

●完成図



3.



※ステップパネルは、すべり台と階段をセットした後にセットしてください。

(注) 遊ぶ前に必ず点検をして、緩みやガタが無いか確認してください。

(注) のれんはパイプに巻いてホックで留めてください。のれんはお好みの場所に取り付けてください。

使用パーツ
- ●ステップパネル
- ●すべり台
- ●階段
- ●のれんー2枚

●完成図



⚠ 注　意（ちゅうい）

保護者の方へ必ずお読みください

《思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください》

●事故の危険がありますので、2才未満のお子様には絶対に与えないでください。
●保護者のもとで遊ばせてください。
●屋外では絶対に使用しないでください。
●階段、縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
●本製品の対象年齢は2～5才です。また制限重量は25Kgまでです。
●危険ですので、逆さすべりなど危ないすべり方をしないでください。
●危険ですので、すべり台の上や階段などから飛び下りたりしないでください。
●危険ですので、すべり台の下に人がいないことを確認してからすべってください。
●すべり台は一度に２人以上ですべらないでください。
●人に当たると危険です。周囲に人がいないことを確認してから遊んでください。
●靴下を履いたまま乗るとすべりますので、遊ぶときには必ず素足で遊んでください。
●首下げやカバンやネックレスなど、引っ掛かりの原因となる物を首につけて遊ぶことは絶対にしないでください。

●脚立、踏み台など遊具以外の事には使用しないでください。
●各部品の取付部の隙き間や可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
●組み立て、分解は必ず保護者の方が行ってください。
●遊ぶ前に必ず点検を行い、危険がないことを確認してください。
●固定式ジムではありません。無理に一方方向に体重を掛けると重心をくずし危険です。
●梱包用のビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

使用上の注意

●おもちゃは長期使用による劣化・破損の恐れがあります。必ず定期的に点検をし、万一異常がある場合は直ちに使用を中止してください。
●階段・手すり・接続部分などに亀裂や破損などがある場合は、使用を中止してください。
●破損、故障、変形の原因になりますので本体ジョイントなどには無理な力を加えないでください。
●高温・多湿の場所や直射日光の当たる場所での使用や保管は行わないでください。
●指定の組み立て方以外の組み立てをしないでください。
●すべり台の下に物を置かないでください。
●破損防止のため、ジョイント、パイプ、すべり台、階段、ステップパネル、のれんは一定の力が加わると外れるようになっています。外れた場合は再度取り付けてください。
●パイプやのれんを長時間、床や壁などに接触させると色移りする場合があります。
●のれんは材質の特性上、使いはじめは多少においがする場合があります。その場合は換気を良くして使用してください。
●パッケージに記載されている取扱説明、注意表示などは必ず保管してください。
●遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
●乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
●取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けないでください。

ご使用前に…※組み立てのときは取扱説明書をお読みください。また、取扱説明書は必ず保管してください。
※遊ぶ前に必ず注意文をお読みになり、記載内容をお守りください。

お買い上げのお客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。品質管理には十分注意をしておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社「お客様相談室」までご連絡ください。

株式会社**アガツマ** お客様相談室 ☎(04)7126-6611 〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾字溜台340-13
電話受付時間　月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00

PINOCCHIO®
ピノチオ

株式会社**アガツマ**
東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524
アガツマホームページ **http://www.agatsuma.co.jp**